

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - SCAUNE DE GRĂDINĂ



Stimate client, vă mulțumim că ați cumpărat un scaun de grădină din magazinul nostru. Sperăm că vă va aduce multă bucurie și momente plăcute de relaxare. Pentru o utilizare corectă și o plăcere de lungă durată, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni. Vă rugăm să studiați cu atenție acest manual înainte de a-l asambla și utiliza, apoi păstrați-l pentru referințe viitoare. Dacă dați sau împrumutați banca cuiva, dați-i-o întotdeauna cu aceste instrucțiuni. Scaunul nu este destinat utilizării comerciale.

NOTĂ GENERALĂ:

- - folosiți produsul numai în scopul pentru care este destinat, nu vă urcați niciodată pe scaun și nu îl încărcăți în niciun alt mod necorespunzător
- - nu îl trageți niciodată doar de spătar, deoarece ați putea deteriora picioarele scaunului.
- - la primire, verificați imediat scaunul pentru a vă asigura că nu prezintă semne de deteriorare; în caz contrar, contactați imediat dealerul și nu utilizați scaunul.
- - în cazul în care utilizați un produs deteriorat și, ulterior, acesta cauzează alte daune sau vătămări, vânzătorul nu este responsabil pentru acest lucru și nu se poate face nicio reclamație pentru produsul deteriorat
- - nu încărcăți niciodată scaunul cu o greutate mai mare decât este permisă
- - scaunul este proiectat pentru utilizare în aer liber, deci este rezistent la condițiile meteorologice normale și la ploaie, în cazul în care se apropie o vreme neobișnuită, recomandăm ca mobilierul de grădină să fie ținut departe de ea
- - recomandăm ca mobilierul de grădină să fie păstrat sub o prelată de protecție pentru a-i crește durabilitatea
- - nu curățați niciodată scaunele de grădină cu detergenți agresivi, utilizați doar apă cu săpun sau detergent normal