



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - LUMINI DE CRĂCIUN

Felicitări pentru achiziționarea de lumini de Crăciun de la compania noastră. Pentru a vă asigura că luminile vă aduc bucurie și vă îndeplinesc așteptările pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți următoarele înainte de a le utiliza următoarele instrucțiuni, pe care trebuie să le păstrați cu grijă pentru a le consulta ulterior. Dacă împrumutați sau dăruțiți cuiva o decorațiune de Crăciun, dați-i-o întotdeauna, inclusiv aceste instrucțiuni. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță:

- lanț luminos este proiectat pentru decorarea în exterior și interior
- nu instalați niciodată produsul în timp ce este conectat la rețeaua electrică și nici nu îl manipulați cu mâinile ude sau în apă
- asigurați-vă că nu este plasat în apropierea unei surse de căldură directă
- din motive de siguranță, păstrați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
- Nu scurtați sau prelungiți produsul
- Protejați toate cablurile și izolația de posibile deteriorări
- acest produs nu trebuie să fie conectat la sisteme cu incandescență,
- LED-urile nu pot fi înlocuite, așa că manipulați întotdeauna produsul cu atenție și în mod corespunzător.
- durata de viață a produsului depinde, de asemenea, de modul în care acesta este asamblat și dezasamblat și depozitat
- în caz de deteriorare, produsul trebuie îndepărtat și eliminat imediat în conformitate cu reglementările în vigoare.
- dacă produsul este destinat utilizării în interior sau în exterior, vă rugăm să consultați descrierea produsului sau ambalajul acestuia - protecția IP 20 este destinată doar utilizării în interior, iar IP 40 și mai mare (de exemplu, IP 44) pentru utilizarea în exterior

Înainte de punerea în funcțiune:

- Citiți cu atenție informațiile generale înainte de punerea în funcțiune
- verificați dacă produsul nu este deteriorat, dacă toate conexiunile sunt conectate corect și



dacă tensiunea de rețea corespunde tensiunii nominale indicate pe fișă

- în cazul în care produsul este defect, nu-l utilizați niciodată și contactați imediat dealerul



- Întotdeauna scoateți lanțul din ambalaj și derulați-l complet înainte de a-l conecta la rețeaua electrică, lanțul nu aprindeți niciodată până când nu este complet dezvoltat, pot apărea daune care nu sunt acoperite de garanție
- pentru utilizare în exterior, fișa trebuie să fie conectată la o priză de exterior IP- X4
- atunci când lanțul luminos nu este utilizat, scoateți întotdeauna transformatorul din priză.
- Utilizați întotdeauna numai transformatorul furnizat cu luminile. Nu utilizați niciodată alte

Montaj:

- Utilizați o bandă adecvată rezistentă la UV pentru asamblare
- Fixați bine produsul și nu utilizați niciodată instrumente metalice ascuțite sau elemente de fixare ascuțite în timpul instalării pentru a evita deteriorarea produsului sau scurtcircuitul ulterioare.
- asigurați-vă că nimic nu apasă pe cablurile de conectare și pe cablurile interne; nimic altceva nu trebuie să fie agățat pe cabluri
- în cazul în care există mai mult de 50 de lumini pe lanțul de lumini, asigurați-vă întotdeauna că acestea nu atârnă liber pe cablu; ele trebuie să fie întotdeauna fixate suplimentar.

Eliminarea bunurilor:

Nu uitați, atunci când aruncați lanțurile de Crăciun, că acestea sunt deșeurile electrice și nu trebuie niciodată aruncate la deșeurile obișnuite.

Deșeurile electronice sunt separate de deșeurile municipale și de deșeurile mixte și au reguli diferite pentru colectarea, eliminarea și gestionarea lor.

Vă rugăm să aruncați luminile de Crăciun uzate într-un container destinat deșeurilor electrice sau să le duceți la un punct de preluare. Municipality dumneavoastră vă va furniza informații despre această locație.





Cadran de funcție - dacă iluminarea include această funcție:

- utilizați butonul negru pentru a comuta între funcții
1. alb cald - aprins
 2. colorată (alb rece - în funcție de model) - aprinsă
 3. alb cald - intermitent
 4. colorat (alb rece - în funcție de model) - - - intermitent
 5. schimbarea culorii de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model)
 6. trecerea de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model) - intermitent
 7. tranziție de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model) - tranziție lentă
 8. atenuarea lentă a luminii albe calde
 9. Off



Alimentat cu baterii - în cazul în care iluminatul include această caracteristică:

- dimensiunea cutiei poate varia în funcție de numărul de baterii utilizate
- Utilizați întotdeauna numai bateriile specificate în descrierea produsului.
- nu utilizați produse neaprobate, vechi sau baterii nesigure - acestea ar putea deteriora produsul
- deschideți capacul și introduceți bateriile așa cum se arată în interior
- apoi închideți capacul cu ajutorul butonului ON de pe marginea superioară a cutiei.





Controlul temporizatorului - dacă iluminatul dvs. include această funcție:

- apăsați pur și simplu butonul START/ON atunci când doriți să porniți iluminatul
- apoi luminile vor rămâne aprinse timp de încă 6 ore, după care se vor stinge automat pentru încă 18 ore.
- acest interval este acum salvat până când vă re nu apăsați butonul START pentru a anula intervalul.

