



MANUAL DE UTILIZARE – ILUMINAT DE CRĂCIUN

Felicitări pentru achiziționarea iluminatului de Crăciun de la compania noastră. Pentru ca produsul să vă aducă bucurie timp îndelungat și să vă îndeplinească așteptările, vă rugăm să citiți cu atenție următorul manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă împrumutați sau oferiți această decorațiune de Crăciun, asigurați-vă că transmiteți și acest manual. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni pentru utilizare în siguranță:

- Șirul luminos este destinat pentru decor atât în **interior**, cât și în **exterior**.
- Nu instalați produsul atunci când este conectat la rețea și nu îl manevrați cu **mâinile ude** sau în apă.
- Evitați amplasarea în apropierea surselor de **căldură directă**.
- Pentru siguranță, **țineți produsul departe de copii**.
- Nu scurtați și nu prelungiți cablul produsului.
- Protejați toate cablurile și izolațiile împotriva deteriorării.
- Acest produs **nu trebuie conectat** la sisteme cu becuri clasice.
- LED-urile **nu pot fi înlocuite**, așadar manipulați produsul cu grijă.
- Durata de viață a produsului depinde de **modul de montare, demontare și depozitare**.
- În caz de deteriorare, produsul trebuie **îndepărtat și reciclat imediat**, conform reglementărilor în vigoare.
- Destinația de utilizare (interior/exterior) este indicată în descrierea produsului sau pe ambalaj:
 - **IP20** – doar pentru interior
 - **IP40, IP44 și mai mare** – potrivit pentru exterior.

Înainte de prima utilizare:

- Citiți cu atenție toate informațiile generale.
- Verificați dacă produsul **nu este deteriorat** și dacă toate conexiunile sunt realizate corect.
- Asigurați-vă că **tensiunea rețelei** corespunde cu cea indicată pe fișa de alimentare.
- Dacă produsul prezintă defecte, **nu îl utilizați** și contactați imediat vânzătorul.
- Scoateți complet șirul luminos din ambalaj și **desfaceți-l integral** înainte de conectare. Nu aprindeți



produsul cât este înfășurat — se poate deteriora, iar garanția nu acoperă astfel de daune.

- Pentru utilizare în exterior, conectați mufa doar la o priză destinată utilizării exterioare, cu marcaj **IPX4**.
- Când nu este folosit, **scoateți transformatorul din priză**.
- Utilizați **numai transformatorul furnizat** împreună cu produsul. Nu folosiți altele.



Montaj:

- Folosiți **benzi de prindere rezistente la raze UV**.
- Prindeți produsul ferm, fără a utiliza unelte metalice ascuțite, pentru a evita deteriorarea sau scurtcircuiturile.
- Asigurați-vă că **niciun cablu nu este tensionat** sau supus greutății altor obiecte.
- Dacă șirul luminos are peste 50 de LED-uri, **nu îl lăsați să atârne liber** — fixați-l suplimentar.

Eliminarea produsului:

Rețineți că iluminatul de Crăciun este **deșeu electric** și **nu trebuie aruncat în gunoiul menajer**.

Depuneți produsul la un **punct de colectare pentru echipamente electrice** sau în containerele pentru **electro-deșeuri** din localitatea dvs.

Informațiile despre punctele de colectare pot fi obținute de la **primăria locală**.





Controlul funcțiilor (dacă produsul include această opțiune):

- Pentru a comuta între funcții, utilizați **butonul negru**:
 1. Alb cald – lumină continuă
 2. Multicolor (sau alb rece, în funcție de model) – lumină con
 3. Alb cald – clipire
 4. Multicolor (sau alb rece) – clipire
 5. Schimbare de culoare între alb cald și multicolor/alb rece
 6. Tranziție clipitoare între alb cald și multicolor/alb rece
 7. Tranziție lentă între alb cald și multicolor/alb rece
 8. Estompare lentă a luminii albe calde
 9. Oprit



Alimentare cu baterii (dacă produsul include această opțiune):

- Dimensiunea compartimentului pentru baterii variază în funcție de numărul de baterii folosite.
- Utilizați **doar tipul de baterii indicat** în descrierea produsului.
- Nu folosiți baterii uzate, neautorizate sau de calitate îndoielnică.
- Deschideți capacul, introduceți bateriile conform schemei din interior, apoi **închideți capacul** și apăsați butonul **ON** de pe marginea superioară a cutiei.





 **Funcția de temporizator (dacă produsul o include):**

- Apăsați butonul **START/ON** la momentul dorit pentru aprinderea luminilor.
- Iluminatul va rămâne aprins automat **6 ore**, apoi se va opri pentru **18 ore**.
- Acest ciclu se repetă zilnic până când apăsați din nou butonul **START**, oprind funcția de temporizator.

