






















MANUÁL KE STOLNÍMU FOTBÁLKU M09413 - CZ















Vă mulțumim că ați cumpărat masă de fotbal pliabilă de la noi. Sperăm că va satisface așteptările dumneavoastră și că vă veți distra pe cinste în timpul jocurilor. Pentru a vă asigura că masa de fotbal își îndeplinește scopul și nu își reduce durata de viață, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni.

AVERTISMENT! Doi adulți sunt necesari pentru a asambla masa de fotbal!!!

LISTA DE PIESE

	Descriere	Numar		Descriere	Numar
	Șuruburi 1/4mm x 27mm	18buc.		Picioare	2buc.
	Șuruburi cu cap plat W/P4 40mm	12buc.		Picioare	2buc.
	Șuruburi cruce	4buc.		Traverse picioare	2buc.
	Șuruburi 1/4mm x 30mm	4buc.		Traverse picioare	2buc.
	Șuruburi cu cap plat 25mm	4buc.		Protecție teren de joc	2buc.
	Piuliță neagră 1/4mm	22buc.		Orificiu pentru aruncarea mingilor	2buc.
	Șuruburi cruce	12buc.		Contor de puncte	2buc.
	Șuruburi cu cap plat W/P4 40MM	4buc.		Mânere	8buc.
	Pereți laterali	2buc.		Porți	2buc.
	Capete	2buc.		Protecție pentru capăte tije	8buc.
	Tablă de joc	1buc.			


	Tijă 2 jucători gazdă	1buc.		Tijă portar gazde	1buc.
	Tijă 2 jucători oaspeți	1buc.		Tijă portar oaspeți	1buc.
	Tijă 3 jucători gazdă	1buc.		Minge	2buc.
	Tijă 3 jucători oaspeți	1buc.		Cheie imbus	1buc.
	Tijă 5 jucători gazdă	1buc.		Piulițe cauciuc	16buc
	Tijă 5 jucători oaspeți	1buc.		Garnituri	16buc

AVERTISMENT:


Înainte de a asambla masa de fotbal, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni pentru a vă familiariza cu procedura de asamblare și cu piesele individuale.

1. Găsiți un loc plat, curat și suficient de spațios pentru a monta mingea de fotbal. Vă recomandăm să lăsați cartonul pe suprafața de joc în timp ce asamblați mingea de fotbal pentru a nu o deteriora.
2. Așezați partea P1 cu susul în jos, cu furnirul orientat în față (așa cum se arată în imagine). Gaura pentru aruncarea mingii va fi mai aproape de sol. Aliniați tijele în același mod, așa cum se poate vedea în imagine. Vă rugăm să țineți cont de poziția găurilor care se află la capăt. Acestea sunt capetele mânerelor barelor. Există patru mânere pentru fiecare parte, așa că


este important să aliniați tijele exact așa cum se arată în imaginea de mai jos. Nu uitați că placa va fi inversată.




3. Așezați placa în canelurile din pereții laterali, așa cum se arată în imagine.
4. După ce placa este așezată, plasați piesele de protecție P8 cu ajutorul șurubului H9 și a șuruburilor în cruce H3 pe pereții laterali P1 pentru a le consolida, așa cum se arată.



5. Introduceți panourile laterale P2 între panourile laterale și fixați-le cu șuruburile și șaibele H1 și H6. Asigurați-vă că colțurile sunt în unghi drept unul față de celălalt pentru a evita deteriorarea ulterioară a mesei.




6. Introduceți tija transversală P7 între picioarele P5 și fixați-o cu ajutorul șuruburilor transversale H7. Și apoi, din lateral, folosiți șuruburi H2, așa cum se arată în imagine.
7. Atașați suportul transversal al piciorului P6 la piciorul P4 și apoi înșurubați-l la P6 cu ajutorul șurubului transversal H7. Apoi, utilizați șurubul H2 și șaiba pentru a fixa așa cum se arată.




8. Fixați piciorul P4 pe placa P1 cu ajutorul șuruburilor H1 și al șaibei H6 (a se vedea imaginea).
9. Fixați piciorul P5 pe placa P1 cu ajutorul șuruburilor H1 și al șaibelor H6, a se vedea imaginea.


10. Fixați piciorul P5 pe placa P1 cu ajutorul șuruburilor H1 și a șaibelor H6, a se vedea imaginea.



11. Acest pas necesită încă doi ADULȚI. Ridicați masa și întoarceți-o cu mare grijă pe picioare. Efectuați această mișcare cu mare, mare atenție, deoarece masa este grea și picioarele se pot mișca.
12. Atașați contoarele de scor la capetele plăcii, folosind șurubul H5.
13. Plasați găurile în centrul planșei P1 pentru ca mingile să fie aruncate în ele.
14. Așezați 8 mânere P11, câteva picături de săpun pe bare vor face mai ușoară plasarea.
15. Puneți capacele de protecție pe cealaltă parte a tijelor.



16. Masa se pliază atunci când slăbiți șurubul H4
17. După ce masa este pliată, pliați piciorul P4 și fixați-l cu ajutorul șurubului H4.
18. Felicitări, tocmai ați asamblat o masă de fotbal. Vă dorim mult succes și distracție pe parcursul jocurilor. Vă rugăm să păstrați cu grijă aceste instrucțiuni pentru orice informații pe care le puteți găsi ulterior.



INSTRUCȚIUNI

- Înainte de a atașa mânerele, asigurați-vă că tijele sunt aliniate corect. Mânerele pot fi îndepărtate doar în mod incorect.
-
- Mingile de fotbal nu sunt o jucărie! Există un pericol de inhalare pentru copiii cu vârsta sub 3 ani!
-
-
- Puneți polish pentru mobilă pe o cârpă curată și ștergeți bețele de joc cu ea, pentru a le mări gradul de lubrifiere și a le face să alunece mai bine.
- Pentru curățarea suprafeței exterioare, folosiți numai produse de lustruit pentru mobilă.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior
- Această masă nu este proiectată pentru a fi așezată sau încărcată cu greutate mari.
- Nu mâncați la masă! Firimiturile de mâncare ar putea să se înfigă în masă și să nu mai poată fi curățate.
-