

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI - CORT DE GRĂDINĂ - D00590



## UN CUVÂNT DE INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului cort de grădină. Acum puteți utiliza cortul în mod flexibil:  
pentru petreceri, pur și simplu ca protecție împotriva soarelui, ca adăpost, pentru depozitare etc. Cortul nu este  
pentru uz comercial. Vă rugăm să țineți cont de următoarele avertismente, astfel încât să nu părăsiți cortul pentru mult timp  
pentru o perioadă lungă de timp.

## IMPORTANT

Înainte de a utiliza cortul, citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați instrucțiunile pentru eventuale  
pentru o referință ulterioară. Dacă dați sau împrumutați cortul cuiva, dați-i-l întotdeauna acestuia, inclusiv  
prezentul manual.

## SIGURANȚĂ

Cortul nu a fost testat pentru vânt și zăpadă. În aceste privințe, nu putem oferi niciun garanții. Vă rugăm să acordați atenție prognozei meteo în astfel de cazuri, astfel încât să puteți asigura și/sau demonta cortul la timp, dacă este necesar. Daunele cauzate de vânt sau de intemperii nu se poate aplica garanția.

## AVERTISMENTE

Corturile sunt folosite pentru cazare temporară și trebuie să fie demontate în caz de vreme rea.

Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de furtunuri și linii de gaz sau electricitate. Fă-ți să postezi asta pentru a preveni deteriorarea site-ului, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Atunci când se utilizează încălzitoare adecvate (pentru informații, vă rugăm să contactați un magazin specializat), trebuie să mențineți o distanță minimă de 1,2 m față de orice material de prelată. În niciun caz nu trebuie să nu ar trebui să facă focul deschis în cort sau să utilizeze încălzitoare cu flacără deschisă.

Persoana care montează cortul este responsabilă pentru a se asigura că acesta este ancorat în mod adecvat și că este bine fixat. Ancorarea este trebuie să fie verificat în mod regulat pentru a asigura securitatea cortului în orice moment pentru a preveni deteriorarea acestuia și că persoanele din apropiere nu sunt puse în pericol. O ancorare corectă crește durata de viață a individului părți și cortul ca întreg.

Prelatele și acoperișul cortului nu trebuie să fie îngreunate de nimic, în caz de ploaie este necesar să se verifice acoperișul pentru a se asigura că nu există nici un loc apa nu se acumulează și nu deteriorează prelata sau construcția.

Depozitați piesele individuale în afara razei de acțiune a copiilor.

## **ATENȚIE!**

Asigurați-vă că substratul este potrivit pentru scopurile dvs. Alegeți o suprafață plană pentru cort.

Utilizați numai materialele furnizate. Nu atingeți pânzele și nu le modificați cu obiecte ascuțite.

Buclele de cauciuc sunt o parte supusă uzării rapide. Cortul este potrivit pentru utilizare pe termen scurt chiar și la temperaturi ușor negative. Cu toate acestea, foile trebuie depozitate suficient de mult timp la o temperatură minimă de 10 ° C și răspândite la această temperatură sau mai mică. În caz contrar, pot apărea rupturi pe pliuri.

Fiecare țară are propriile reglementări pentru construirea de corturi mobile și clădiri imobile. Verificați cu autoritatea locală pentru a determina dacă sunt necesare permise pentru utilizarea dvs. În multe țări este pentru posibilă permite dimensiunea decisivă a cortului.

## **ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE**

Despachetați cutiile și verificați conținutul pachetului pentru a vă asigura că nu lipsesc piese. Piesele metalice pot fi protejat de o peliculă subțire de ulei. Unele piese pot fi unse prea mult. În așa

dacă este necesar, luați o cârpă și ștergeți uleiul. Ne cerem scuze.

Dacă vreo piesă sau componente sunt defecte, nu asamblați cortul și contactați imediat distribuitorul.

Dacă asamblați cortul din piese defecte, pot apărea daune sau răni suplimentare pentru care vânzătorul nu este responsabil și nu poate fi acoperit de garanție.

Lăsați puțin mai mult timp pentru a instala cortul pentru prima dată. De fiecare dată când construiți, procesul va fi mai rapid. Principiu

Construirea este simplă. Urmați ilustrațiile noastre ale pașilor individuali. Trucuri cu elemente de fixare te rog

înșurubați cu o cheie hexagonală sau o șurubelniță fără fir la nivelul maxim 2 - economisiți material.

## CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Nu folosiți agenți de curățare agresivi pentru a curăța pânzele. Folosiți doar o soluție ușoară de săpun. Cortul nu trebuie să fie pliat și ambalate în stare umedă. Păstrați cortul uscat. Nu efectuați nicio modificare a stâlpilor metalici: fie prin atașarea și/sau prin sudarea altor materiale, prin realizarea de creștături și/sau prin deformarea materialului.

Manipulați piesele individuale cu grijă. La dezasamblare, utilizați din nou lista de ambalare și verificați dacă nu există piesele care lipsesc, astfel încât totul să fie din nou disponibil data viitoare când va fi asamblat.












Atunci când depozitați cortul, asigurați-vă că niciun alt obiect nu se află deasupra acestuia.

## MEDIU INCONJURATOR

**Contribuie la protecția mediului: Nu aruncați cortul sau orice parte a acestuia la gunoiul municipal. Aduceți-l sau orice parte a cortului sau a cortului reciclați-l la un punct de colectare oficial.**

## **INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE:**

### **Lista de piese:**

①		X4		X4
②		X4		X4
③		X8		X1
④		X4		X8
⑤		X4		X4
⑥		X4		

**Instrucțiuni de montaj:**

