

MANUAL DE UTILIZARE - CORT DE GRĂDINĂ CLASSIC 5X8 M



UN CUVÂNT DE INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului cort de grădină. Acum puteți utiliza cortul în mod flexibil: pentru petreceri, pur și simplu ca protecție împotriva soarelui, ca adăpost, pentru depozitare etc. Cortul nu este pentru uz comercial. Vă rugăm să țineți cont de următoarele avertismente, astfel încât să nu părăsiți cortul pentru mult timp pentru o perioadă lungă de timp.

IMPORTANT

Înainte de a utiliza cortul, citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați instrucțiunile pentru eventuale pentru o referință ulterioară. Dacă dați sau împrumutați cortul cuiva, dați-i-l întotdeauna acestuia, inclusiv prezentul manual.

SIGURANȚĂ

Cortul nu a fost testat pentru vânt și zăpadă. În aceste privințe, nu putem oferi niciun garanții. Vă rugăm să acordați atenție prognozei meteo în astfel de cazuri, astfel încât să puteți asigura și/sau demonta cortul la timp, dacă este necesar. Daunele cauzate de vânt sau de intemperii nu se poate aplica garanția.

AVERTISMENTE

Corturile sunt folosite pentru cazare temporară și trebuie să fie demontate în caz de vreme rea.

Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de furtunuri și linii de gaz sau electricitate. Fă-ți să postezi asta pentru a preveni deteriorarea site-ului, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Atunci când se utilizează încălzitoare adecvate (pentru informații, vă rugăm să contactați un magazin specializat), trebuie să mențineți o distanță minimă de 1,2 m față de orice material de prelată. În niciun caz nu trebuie să nu ar trebui să faci focul deschis în cort sau să utilizeze încălzitoare cu flacără deschisă.

Persoana care montează cortul este responsabilă pentru a se asigura că acesta este ancorat în mod adecvat și că este bine fixat. Ancorarea este trebuie să fie verificat în mod regulat pentru a asigura securitatea cortului în orice moment pentru a preveni deteriorarea acestuia și că persoanele din apropiere nu sunt puse în pericol. O ancorare corectă crește durata de viață a individului părți și cortul ca întreg.

Prelatele și acoperișul cortului nu trebuie să fie îngreunate de nimic, în caz de ploaie este necesar să se verifice acoperișul pentru a se asigura că nu există nici un loc apa nu se acumulează și nu deteriorează prelata sau construcția.

Depozitați piesele individuale în afara razei de acțiune a copiilor.

ATENȚIE!

Asigurați-vă că substratul este potrivit pentru scopurile dvs. Alegeți o suprafață plană pentru cort.

Utilizați numai materialele furnizate. Nu atingeți pânzele și nu le modificați cu obiecte ascuțite.

Buclele de cauciuc sunt o parte supusă uzării rapide. Cortul este potrivit pentru utilizare pe termen scurt chiar și la temperaturi ușor negative. Cu toate acestea, foile trebuie depozitate suficient de mult timp la o temperatură minimă de 10 ° C și răspândite la această temperatură sau mai mică. În caz contrar, pot apărea rupturi pe pliuri.

Fiecare țară are propriile reglementări pentru construirea de corturi mobile și clădiri imobile. Verificați cu autoritatea locală pentru a determina dacă sunt necesare permise pentru utilizarea dvs. În multe țări este posibilă permite dimensiunea decisivă a cortului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Despachetați cutiile și verificați conținutul pachetului pentru a vă asigura că nu lipsesc piese. Piesele metalice pot fi protejate de o peliculă subțire de ulei. Unele piese pot fi unse prea mult. În așa dacă este necesar, luați o cârpă și ștergeți uleiul. Ne cerem scuze.

Dacă vreo piesă sau componente sunt defecte, nu asamblați cortul și contactați imediat distribuitorul. Dacă asamblați cortul din piese defecte, pot apărea daune sau răni suplimentare pentru care vânzătorul nu este responsabil și nu poate fi acoperit de garanție.

Lăsați puțin mai mult timp pentru a instala cortul pentru prima dată. De fiecare dată când construiți, procesul va fi mai rapid. Principiu Construirea este simplă. Urmăriți ilustrațiile noastre ale pașilor individuali. Trucuri cu elemente de fixare te rog înșurubați cu o cheie hexagonală sau o șurubelniță fără fir la nivelul maxim 2 - economisiți material.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Nu folosiți agenți de curățare agresivi pentru a curăța pânzele. Folosiți doar o soluție ușoară de săpun. Cortul nu trebuie să fie pliat și ambalate în stare umedă. Păstrați cortul uscat. Nu efectuați nicio modificare a stâlpilor metalici: fie prin atașarea și/sau prin sudarea altor materiale, prin realizarea de creștături și/sau prin deformarea materialului.

Manipulați piesele individuale cu grijă. La dezasamblare, utilizați din nou lista de ambalare și verificați dacă nu există piesele care lipsesc, astfel încât totul să fie din nou disponibil data viitoare când va fi asamblat.

Atunci când depozitați cortul, asigurați-vă că niciun alt obiect nu se află deasupra acestuia.

MEDIU INCONJURATOR

Contribuie la protecția mediului: Nu aruncați cortul sau orice parte a acestuia la gunoiul municipal. Aduceți-l sau orice parte a cortului sau a cortului reciclați-l la un punct de colectare oficial.


CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nr.		5x8m
31450	Stange 510 mm 38-38	1		10
31108	Stange 1930 mm 38-38	2		22
31109	Stange 1895 mm 38-38 mit Löchern und Fuß	3		10
31452	2er Verbinder	4		10
31110	3er Eckverbinder 110°	5		4
31111	4er Verbinder 110°	6		6
31112	3er Eckverbinder 140°	7		2
31113	4er Verbinder 140°	8		3
30046	Erdnagel 6x180 mm	9		4
30047	Erdnagel 4x160 mm	10		47
30430	Gummischlaufe 14 cm	11		106
30050	Spannleine 3 m	12		4
31106	Schraube 50 mm mit Flügelmutter	13		74
30051	Dachhaken	14		10
31459	Inbusschlüssel	15		1
	Dach	16		1
	Seitenwand	17		8
	Endwand	18		2


PROCEDURA DE MONTARE A CORTULUI

Căutați o bază plană pe care să așezați cortul. Despachetați cutiile de carton și verificați dacă acestea conțin toate piesele enumerate aici. Ștergeți cu o cârpă orice reziduu subțire de ulei de pe tuburi înainte de asamblare. În zonele mai reci vreme, vă recomandăm să lăsați mai întâi prelata cortului să ajungă la temperatura camerei.



1. Asamblați rama acoperișului: montați piesele 4-8 pe bare (piesele 1 și 2) și fixați-le bine cu șuruburi.



2. Ridicați o parte a cadrului cortului și puneți picioarele pe ea (3). Așezați acoperișul pe cadru (16) și fixați-o cu buclele de cauciuc (11). Aveți grijă să nu strângeți prea tare buclele de cauciuc, și îngreunează instalarea celeilalte părți.



3. Puneți picioarele pe partea opusă. Vă rugăm să plasați picioarele cortului în poziție verticală pentru a evita pentru a preveni o tensiune excesivă asupra pereților frontonului. Folosiți crampoanele de sol (10) pentru a fixa picioarele la sol. Atașați tivurile acoperișului la stâlpi (3) cu ajutorul cârligelor (14).



4. Desfaceți pereții laterali (17) și pereții de capăt (18). Fixați pereții laterali cu bucle de cauciuc (11) la cadru, iar pereții de capăt direct la acoperiș cu bucle de cauciuc (11). Utilizarea unghiilor scurte în pământ (10), fixați pereții de capăt la sol. Cablul de tensiune este întins de la fiecare colț și este ancorat la sol cu un cârlig cu șurub (9).

