





Arel

DE Gebrauchs- und Montageanleitung
 DE Gebrauchs- und Montageanleitung
 EN Operating and assembly instructions
 FR Instructions d'utilisation et de montage
 IT Istruzioni per l'uso e il montaggio

Art. - no.:
 no. 021
 301021

CUPRINS

1.

1. Pentru siguranța dumneavoastră (1.1 – 1.7)	pag . 1	9. Condiții de depozitare	pag. 3
2. Descrierea și funcția produsului	pag . 2	10. Curățare și întreținere (10.1 – 10.2)	pag. 4
3. Dezambalarea și verificarea	pag . 2	11. Reparații și service	pag. 4
4. Alegerea locației potrivite	pag . 2	12. Date tehnice	pag. 4
5. Instrucțiuni de montaj	pag . 3	13. Eliminarea deșeurilor	pag. 4
6. Transportul produsului	pag . 3	14. Lista pieselor de montaj (301021 / 301022)	pag. 5
7. Utilizarea	pag . 3	15. Ghid de montaj pas cu pas	pag. 6
8. Demontarea construcției	pag . 3		

1. PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

1.1 Introducere generală

Înainte de a începe montajul sau utilizarea, citiți cu atenție întregul conținut al acestui document. Respectați cu strictețe toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile din acest manual, precum și cele aplicate direct pe produs. Produsul poate fi utilizat numai în stare tehnică impecabilă, conștientizând pe deplin potențialele pericole și riscuri. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări viitoare, în vederea facilitării întreținerii ulterioare, și transmiteți-le următorilor utilizatori.

1.1 Utilizarea conform destinației

Produsul a fost conceput și fabricat exclusiv pentru uz casnic privat. Servește la depozitarea estetică a recipientelor exterioare pentru deșeuri (pubele de gunoi cu o capacitate de până la 120 litri). Exploatarea produsului este permisă numai după montarea sa completă, corectă și ancorarea solidă pe o suprafață stabilă și dură. Utilizați numai piese originale furnizate de producător sau autorizate de acesta. Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare și poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

1.2 Utilizarea necorespunzătoare

Este interzisă utilizarea produsului în scopuri comerciale sau industriale. Produsul nu este o jucărie. Nu folosiți construcția dacă orice parte a acesteia a fost deteriorată. Este interzisă blocarea orificiilor de ventilație, adăpostirea animalelor în interior și instalarea surselor de căldură (grătare, radiatoare, lumânări, foc deschis). Nu montați și nu demontați construcția în timpul vântului puternic, furtunii sau ploii torențiale. Este interzisă încărcarea acoperișului cu obiecte grele, agățarea lucrurilor de

acesta sau urcarea pe construcție. În timpul iernii, zăpada acumulată trebuie îndepărtată imediat – există riscul de prăbușire a acoperișului.

1.3 Grupul țintă

Utilizatorii produsului pot fi adulți și copii cu vârsta de peste 12 ani sub supravegherea permanentă a adulților, cu condiția să fi citit instrucțiunile de utilizare și să fi înțeles regulile de siguranță. Operațiunile de montaj, întreținere și curățare nu pot fi efectuate de copii sau de persoane cu capacități fizice sau senzoriale limitate fără ajutorul personalului calificat.

2/27

1.4 Niveluri de avertizare

PERICOL

Indică un pericol direct și critic pentru viață sau riscul de vătămări corporale grave și ireversibile în cazul ignorării recomandării

AVERTISMENT

Indică o situație potențial periculoasă care poate duce la vătămări corporale grave sau daune materiale în cazul ignorării măsurilor de precauție.

1.5 Lista simbolurilor utilizate

Simbol Descrierea și semnificația simbolului	
	Înainte de a începe orice lucrare sau utilizare, citiți și înțelegeți instrucțiunile de utilizare
	În timpul lucrărilor de montaj și întreținere, purtați obligatoriu mănuși de protecție.
	Operațiunile de montaj sau demontaj trebuie efectuate în prezența a cel puțin două persoane.
	Simbolul internațional de reciclare – indică materiale reciclabile.
	Este interzisă utilizarea șurubelnițelor electrice (cu acumulator) pentru strângerea îmbinărilor filetate delicate.

1.6 Indicații de siguranță

- **Pericol de incendiu!** Produsul conține elemente care se pot aprinde. Țineți adăpostul departe de grătare, radiatoare cu gaz și foc deschis.
- **Risc de supraîncălzire!** În condiții de insolație puternică și temperaturi ridicate, aerul din interiorul adăpostului închis se încălzește rapid. Evitați staționarea în interiorul construcției.
- **Risc de strivire și tăiere!** Fiți precauți la deschiderea și închiderea ușilor și a capacului superior. Nu introduceți mâinile în zona de acțiune a balamalelor. Nu lăsați niciodată capacul să cadă liber – coborâți-l întotdeauna încet și susțineți-l cu mâna.
- **Margini ascuțite!** Unele elemente din tablă pot avea margini ascuțite din fabricație – lucrați întotdeauna cu mănuși de protecție.

2. DESCRIEREA ȘI FUNCȚIILE PRODUSULUI

Produsul este un adăpost estetic și rezistent la intemperii, destinat depozitării pubelelor exterioare pentru deșeuri menajere. Fiecare capac superior este echipat cu un mâner practic și un cablu de nylon integrat. Cablul poate fi conectat direct la capacul pubelei de gunoi, astfel încât ridicarea capacului adăpostului deschide automat recipientul – acest lucru facilitează aruncarea igienică a gunoiului prin partea de sus. Ușile din față sunt prevăzute cu încuietori solide cu cheie.

2. DEZAMBALAREA ȘI INSPECȚIA

Dezambalați produsul cu o atenție deosebită. Nu folosiți unelte ascuțite (de exemplu, cutter) care ar putea zgâria suprafața metalică a elementelor.

1. Îndepărtați benzile de strângere și foliile de protecție manual sau tăiați-le cu atenție cu o foarfecă.
2. Așezați cutia de carton în conformitate cu marcajele direcționale (săgețile orientate în sus).
3. Scoateți toate componentele și așezați-le pe o suprafață plană, curată și moale (de exemplu, pe carton sau pe un covor).
4. Comparați conținutul pachetului cu lista de piese din capitolul 14. În cazul în care constatați piese lipsă sau deteriorate, nu începeți montajul și contactați vânzătorul.

3. ALEGEREA LOCAȚIEI ADECVATE

Suprafața de teren pentru montaj trebuie să fie perfect plană, consolidată și uscată (de exemplu, șapă de beton, dale de trotuar sau pavaj). Este interzisă conectarea a două adăposturi separate fără accesorii de adaptare din fabrică. Înainte de a începe lucrările, asigurați-vă că locația nu contravine reglementărilor locale de construcție. Deasupra adăpostului nu trebuie să atârne crengi de copaci sau cabluri de înaltă tensiune.

4. GHID DE MONTAJ

Indicație importantă de montaj:

În prima fază, toate îmbinările cu șuruburi trebuie strânse exclusiv cu degetele sau foarte ușor. Abia după asamblarea întregii construcții și după ce vă asigurați că aceasta păstrează unghiurile drepte și geometria corespunzătoare, strângeți ferm toate șuruburile. Acest lucru va preveni tensionarea materialului și nepotrivirea orificiilor de montaj.

Montajul trebuie efectuat direct la locul de instalare final. Pentru ancorarea cadrului inferior de plăcile de beton, utilizați dibluri și șuruburi de montaj adecvate pentru tipul de suprafață ales. Respectați pașii detaliați de montaj din capitolul 15.

5. TRANSPORTUL PRODUSULUI

Adăpostul trebuie transportat exclusiv în stare complet dezasamblată. Orice ajustări minore ale poziției adăpostului montat pe o suprafață fixă trebuie efectuate cu ajutorul unei a doua persoane, purtând în același timp încălțăminte de protecție și mănuși de protecție.

6. UTILIZAREA ZILNICĂ

În timpul vântului puternic, ușile frontale și capacele superioare trebuie să rămână închise și zăvorâte. Evitați deschiderea bruscă a elementelor mobile. Nu permiteți copiilor să se joace în apropierea sau în interiorul construcției.

7. DEMONTAREA CONSTRUCȚIEI

Demontarea adăpostului trebuie efectuată în ordine exact inversă față de procedura de montaj. În timpul lucrărilor de demontare, este necesară asistența unei a doua persoane și purtarea unui set complet de echipamente individuale de protecție (mănuși, încălțăminte stabilă).

8. CONDIȚII DE DEPOZITARE

Produsul neasamblat sau elementele componente ale acestuia trebuie depozitate într-un loc uscat, curat și acoperit. Protejați de praf și umiditate. Piese trebuie depozitate în poziție verticală, protejate cu folie de protecție. Nu așezați obiecte grele pe elemente, pentru a preveni deformările permanente ale tablei de construcție.

9. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

9.1 Instrucțiuni de curățare

Construcția trebuie curățată folosind o cârpă moale sau o perie și apă caldă cu un detergent delicat, neinflamabil și sigur pentru lac. Este interzisă utilizarea solvenților organici, a apei clocotite, a acizilor puternici, a substanțelor alcaline și a bureților de sârmă, care pot zgâria ireversibil stratul protector galvanizat. Îndepărtați cu regularitate de pe acoperiș frunzele, crengile, zăpada și găinațul de pasăre. Piese mobile (de exemplu, balamalele, încuietorile) trebuie lubrificate o dată la câteva luni cu o cantitate mică de vaselină siliconică sau spray tehnic.

9.2 Plan de întreținere

Înainte de fiecare utilizare, verificați starea generală a produsului. Verificați dacă elementele de fixare (șuruburile, piulițele) nu s-au slăbit și nu s-au deformat. Toate îmbinările slăbite trebuie strânse imediat.

10.

REPARAȚII ȘI SERVICE

Orice defecțiuni tehnice, deteriorări ale stratului de vopsea sau deformări mecanice trebuie remediate imediat. Utilizați exclusiv piese de schimb originale furnizate direct de către producător. Încercările neautorizate și neprofesioniste de reparare sau modificare a structurii portante duc la pierderea drepturilor de garanție.

11. SPECIFICAȚII TEHNICE

Parametru tehnic	Model: Arel 301021 (1-komorowy)	Model: Arel 301022 (2-komorowy)
Destinație și capacitate	→ 1x container de deșeuri de până la 120 litri	2x pubele de gunoi de până la 120 litri
Material de construcție (grosime 0,8 mm)	Oțel zincat	Oțel zincat la cald (grosime 0,8 mm)
Accesorii și mânere Elemente de siguranță și obloane	Mânere din oțel cromat Obloane din plastic, cabluri din	Mânere din oțel cromat Capace din plastic cabluri din nailon
Dimensiuni exterioare (Lăț × G × Wys)	65×80×116 cm	132 × 80 × 116
Greutate netă echipament	25 kg	38 kg

12. ELIMINAREA DEȘEURILOR

13. Ambalajul: Toate materialele de ambalare (carton, folie cu bule, benzi adezive) sunt reciclabile. Acestea trebuie sortate și predate la un punct local corespunzător de colectare a materialelor reciclabile.

13.2 Produsul: Produsul uzat sau deteriorat nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere standard. După încheierea duratei de viață, acesta trebuie predat la un punct de colectare a fierului vechi sau la un punct municipal de colectare selectivă a deșeurilor.

13. LISTA DE PIESE (LISTA PIESELOR)

Model 301021 (Adăpost pentru 1 pubelă)

Nr / Literă	Denumire piesă	Cantitate
1	Capac superior / oblon	x1
2	Panou lateral stâng	x1
3	Panou lateral drept	x1
4	Panou posterior (sau <i>Panou spate</i>)	x1
5	Ușă frontală (sau <i>Ușă din față</i>)	x1
6	Profil transversal inferior	x1
A	Șurub de montaj 8x40 mm	x12
B	Piuliță de siguranță 8 mm	x12
C	Mâner ușă frontală	x1
D	Șurub cu piuliță 6x14 mm	x2
I	Încuietoare cu chei (sau <i>Broască cu chei</i>)	x1
F	<i>Protecție de colț</i>	x2
G	Cornier de consolidare (sau <i>Cortex/Cornier de ranforsare</i>)	x2
H	Șurub autofiletant 4x14 mm	x4
J	Cheie imbus pentru montaj	x1
K	Cablu auxiliar din nailon	x1
L	Cheie fixă auxiliară	x1

Model 301022 (Adăpost pentru 2 pubele)

Nr / Litera	Denumire element	Cantitate
1	Capac superior dublu	x1
2	Panou lateral stâng	x1
3	Panou lateral drept	x1
4	Cadrul despărțitor central	x1
5	Panou posterior (set complet)	x2
6	Ușă frontală stânga	x1
7	Ușă frontală dreapta	x1
8	Profile transversale inferioare	x2
A	Șurub de montaj 8x40 mm	x18
B	Piuliță de siguranță 8 mm	x18
C	Mânere ușă frontală	x2
D	Șuruburi cu piulițe 6x14 mm	x4
I	Încuitori cu chei	x2
F	Colțare de protecție	x4
G	Corniere de ranforsare	x4
H	Șuruburi autofiletante 4x14 mm	x8

14. GHID DE MONTAJ PAS CU PAS

Pentru a facilita montajul, mai jos se găsește o descriere tehnică completă și detaliată a tuturor schemelor grafice prezentate în manualul original cu ilustrații:

Pasul 1: Cadrul lateral și spate

Piese: Panouri (2), (3), panou posterior (4), șuruburi (A), piulițe (B)

Conectați panoul lateral stâng (2) și panoul lateral drept (3) cu panoul posterior vertical (4). Fixați-le cu șuruburi folosind câte trei șuruburi lungi de montaj 8x40 mm (A) pe fiecare parte și piulițe de siguranță 8 mm (B).

Pas 2: Stabilizarea cadrului inferior

Piese: Profil transversal inferior (6), cadre laterale

Fixați profilul inferior (traversa de intrare) (6) pe stâlpii laterali din față, stabilizând structura la nivelul solului. Utilizați șuruburi (A) și piulițe (B).

Pas 3: Instalarea capacului superior Așezați capacul superior / acoperișul (1) pe partea superioară a cadrului asamblat. Conectați balamalele capacului la cadrul lateral folosind șuruburile (A) și piulițele (B). Asigurați-vă că oblonul se deschide lin.

Pas 4: Montarea ușilor

Piese: Ușă frontală (5), balamale cadru

Glisați ușa frontală (5) pe știfturile din fabrică ale balamalelor amplasate pe cadrul lateral frontal. Ușa trebuie să coboare până la capătul de jos al balamalei și să atârne perfect drept.

Pas 6: Încuietoare cilindrică

Încuietoare (I)

Montați încuietoarea cilindrică (I) în orificiul circular al ușii. Aplicați șaiba, înșurubați piulița din spate care blochează mecanismul și strângeți-o ferm.

Pas 7: Rigidizarea structurii

Piese: Colțare de ranforsare (G), șuruburi de

În colțurile inferioare din spate ale adăpostului, montați colțare triunghiulare de ranforsare (G). Fixați-le cu șuruburi autofiletante 4x14 mm (H), ceea ce va rigidiza definitiv structura.

Pas 8: Colțare de protecție și cabluri auxiliare

Piese: Colțare de protecție (F), cablu

auxiliar din nylon (K) (sau sfoară auxiliară din nylon (K))

Aplicați colțarele de protecție din plastic (F) pe colțurile superioare ascuțite ale capacului. Treceți cablul auxiliar din nylon (K) prin urechea de pe capacul adăpostului și conectați-l la capacul tomberonului interior.

Pas 9: Cadru de compartimentare (Model 301022)

Piese: Cadru de compartimentare (4), traverse

inferioare (8), capac (1)

În varianta dublă, montați cadrul central de compartimentare (4), conectându-l la traversele inferioare (8) și la capacul dublu (1) în mod analog cu pașii individuali.

Pas 10: Uși duble și încuietori (Model 301022)

Piese: Uși (6) și (7), încuietori

Montați ușile (6) și (7) pe balamale și instalați cele două încuietori (I).

Pas 11: Controlul geometriei

Piese: Structură completă

șuruburile.

Pas 12: Ancorarea la sol

Piese: Cadru inferior, dibluri (neincluse)

Fixați cadrul inferior pe suprafața dură (beton/pavaj) prin orificiile din profile, folosind dibluri adecvate.

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și erori de tipar.

Distribuitor: www.juskys.de










Juskys Group GmbH


Ediția română 2026














14.Teileliste / Part list / Liste des pièces / Elenco parti / Lista pieselor


DE
EN
FR
IT
ES

301021 (for 1 bin)

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  x1
6  x1	A  8x40 mm x12	B  8 mm x12	C  x1	D  6x14 mm x2
E  x1	F  x2	G  x2	 4x14 mm x4	 7x2.5 mm x1
 x1	 x1			





1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  x2
6  x1	7  x1	8  x2	A  8x40 mm x18	B  8 mm x18
C  x2	D  6x14 mm x4	E  x2	 x4	 x4
 4x14 mm x8	 7x2.5 mm x1			
 x2	 x1			





1

301021







2





3

301021



**4**

5


301021




6




301021



8



9




F x2



301021

10





K x1







1

301022





2





**4**



5

301022





6





**8**

9

301022




10




11

301022



DE
EN
FR
IT
ES

12



K x2



Content

1. For your safety	10
1.1 For your safety	10
1.2 Use as intended	10
1.3 Improper use	10
1.4 Target group	10
1.5 Warning levels	10
1.6 Symbols	11
1.7 Safety instructions	11
2. Description and function	11
3. Unpack and check	11
3.1 Unpacking the product	11
4. Select location	12
5. Mounting	12
6. Transport	12
7. Use	13
8. Disassembly	13
9. Store	13
10. Maintenance and schedule	13
10.1 Cleaning	13
10.2 Maintenance plan	13
11. Repairing	13
12. Technical data	14
13. Disposing	14
13.1 Packaging	14
13.2 Product in general	14
14. Part list	33
15. Assembly	35

1. For your safety

1.1 For your safety

- Read this document carefully and completely.
- Follow the instructions and safety information in this document and on the product.
- Only use the product in perfect technical condition and in a safety-conscious and risk-aware manner.
- Keep this document for future reference and forwarding, as well as available near the product.

1.2 Use as intended

The product has been developed exclusively for private use.

- Only use the product as storage for outdoor waste bins.
- Only use the product fully assembled and secured on a solid base.
- Only use the product in its original condition, with the original parts supplied and/or spare parts approved by the producer.

► Only have repairs carried out by qualified personnel.

Any other use is considered improper use and can result in severe personal injury and damage to property.

We accept no liability for non-compliance with instructions, safety instructions and improper use or any resulting damage to persons or property.

1.3 Improper use

The product is not suitable for commercial purposes.

The product is not a toy.

- Do not use the product with defective parts.
- Do not block any openings and accesses.
- Do not keep any animals in the product.
- Do not operate or store heat sources like fires or barbecues inside the product.
- Do not use the product near heat sources like grills, radiant heaters, candles or open fires.
- Avoid assembling, disassembling and setting up the product during strong wind blasts, heavy rain, thunderstorms or hail.
- Do not hang heavy objects on the product.
- Do not place heavy objects on the product.
- Do not stand on the product.

1.4 Target group

Users are adults and children over 12 years under adult supervision, who have read and understood these instructions and the markings on the product or have received comparable instruction with regard to use and safety instructions.

Persons with physical or mental disabilities/children/pregnant women may only use the product under the supervision of an adult.

Assembly work, maintenance work and cleaning may not be carried out by the aforementioned persons.

Users may only use the product when they are in full physical, mental and sensoric abilities, i.e. when they are awake and sober.

Skilled personnel are people who have received specialist mechanical training, such as trained craftsmen, metalworkers, etc.

1.5 Warning levels



DANGER

Warning of dangers that will lead **directly to death**



WARNING

Warning of dangers that can result in **death** or **serious injury** if the measures are ignored.



CAUTION

Warning of dangers that can lead to **injuries** if the measures are ignored.

NOTICE

Warning of dangers that can lead to **material damage** if the measures are ignored.

-
- Remove snow masses from the product immediately. There is a risk of collapse.
-

1.6 Symbols

Symbol	Description
	This symbol indicates that the user should have read and understood the instructions before use.
	This symbol indicates that the user should wear protective gloves when working on the product.
	This symbol indicates that work on the product should be performed with at minimum one other person.
	The international recycling symbol indicates recyclable material.
	This symbol indicates that the use of electric screwdrivers is prohibited.

1.7 Safety instructions

	WARNING Fire hazard from heat sources. The product consists of flammable materials. ► Keep the product away from heat sources such as barbecues, radiant heaters, candles.
	CAUTION Heat stroke! ► Only stay inside the product for a short time in high temperatures and high humidity and leave it immediately if you feel unwell.
	CAUTION Risk of crushing! ► Do not hold any limbs near the hinged lid or the hinged mechanism. ► Do not allow the lid to fall shut, but close it carefully by hand.
	CAUTION Risk of injury from cutting. ► Do not handle parts such as broken or burr-containing materials with bare hands. ► Use suitable protective equipment and tools.

	CAUTION Injuries and property damage. Modification of the product may result in personal injury and property damage and will void the warranty. ► Only use the product with the original parts supplied and in the original condition. ► Only use spare parts approved by the manufacturer.
---	---

EN

2. Description and function

This product is for storing waste bins outdoors. Each lid has a practical handle and a rope to connect it to the garbage can lid to make it easy to fill the garbage can from above. The front handles can be locked with a key.

3. Unpack and check

3.1 Unpacking the product

	WARNING Risk of suffocation from packaging material and from swallowing small parts. ► Dispose of the packaging material in the household waste according to regulations. ► Store the packaging and small parts required for repackaging away from moisture and out of reach of children.
	NOTICE Material damage. Pointed, sharp and scratching objects can damage the product when opening the packaging. ► Do not use any pointed, sharp or scratching objects to open the packaging.

1. Pull off tape and tie-down straps by hand or use scissors.
2. Set the box up with the directional arrows pointing up.
3. Open the packing carton.
4. Remove all parts from the box.
5. Lay the pieces side by side on a clear, soft, and level surface.
6. Check the scope of delivery for completeness and intactness, see chapter „14. Part list“ on page 33.

4. Select location

	CAUTION
	Risk of injury and damage to property. ▶ Set up the product properly and in a stable position. ▶ Do not connect 2 waste bin shelters together.

	NOTICE
	Material damage due to snow loads. Snow loads that accumulate on the roof of the product or fall onto the product can damage the product. ▶ When selecting the installation location, ensure that: 1. the top of the product is easily accessible for snow removal, 2. the risk of snow loads is as low as possible and 3. snow loads are regularly and promptly cleared from the product in appropriate weather conditions.

- Before selecting the location and foundation, check with the relevant authority in your country for any applicable building regulations and permits.
- The site should have the following characteristics:
 - the ground is level, dry and solid.
 - There are no obstacles above the ground, such as tree branches or power lines.
- the location fulfils all applicable conditions for installing the bin box.

5. Mounting

	NOTICE
	Damage to the product due to incorrect assembly. ▶ Assemble the product completely and safely. ▶ Assemble the product with at least one second person. ▶ Screw the screws hand-tight into the connecting holes and only tighten the screws in the last step to prevent the parts from jamming.

	CAUTION
	Material damage. The following assembly steps should already be carried out on the fundament at the previously selected location in order to avoid cuts and bruises and to avoid damaging the product during transport. ▶ Use suitable mounting material for fastening the base to cement plates.

- ▶ Follow the assembly steps shown, observing the safety instructions, see „15. Assembly“ on page 35.

6. Transport

	CAUTION
	Risk of injury and material damage due to in-correct transport. ▶ Only transport the product when it is dis-mantled. ▶ Only carry out minor site corrections with the assistance of a second person and with protective equipment.

	CAUTION
	Risk of injury from cutting. ▶ Wear protective gloves and safety shoes during transport.

7. Use

CAUTION	
	Risk of injury due to improper use. ▶ Use the product in accordance with its intended use, see chapter „1.2 Use as intended“ on page 10.
CAUTION	
	Risk of crushing! ▶ When opening and closing the doors and especially the lid, make sure that no limbs are in the danger zone.
NOTICE	
	Damage to the product due to strong weather. ▶ Always keep openings such as doors or windows closed in windy conditions.

8. Disassembly

CAUTION	
	Risk of injury from cutting. ▶ Wear protective gloves and safety shoes during disassembly.
NOTICE	
	Damage to the product due to incorrect disassembly. ▶ Disassemble the product completely and safely. ▶ Disassemble the product with at least one other person.

- ▶ Disassemble the product in reverse order of assembly, see chapter „15. Assembly“ on page 35.

9. Store

Damage to the product due to incorrect storage.	
	Store the product disassembled or covered upright with a film in a dry, clean place. ▶ Protect the product from dust and moisture. Do not place any objects on the product because of deformations that may occur.

10. Maintenance and schedule

10.1 Cleaning

NOTICE	
	Damage caused by incorrect cleaning agents. ▶ Check the compatibility of the cleaning agent with the surface on an inconspicuous area. ▶ Do not use any organic solvents, boiling water, strong acids or alkaline cleaning agents for cleaning.

- ▶ Remove dust and light dirt with a damp cloth or a soft brush.
- ▶ Use a mild, non-flammable and food-safe cleaning agent or a cloth dampened with water for heavy soiling. Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.
- Remove animal excrement, leaves, snow and other coarser dirt from the roof of the product regularly and immediately.
- Lubricate running surfaces and moving parts with a little lubricating spray.

10.2 Maintenance plan

Regular maintenance increases the safety and longevity of your product.

Before each

use Condition

- Check the overall condition of the product.

Attachment parts

- Check whether attachment parts have become loose or distorted.

11. Repairing

Damage due to improper repair.	
	▶ Only use spare parts approved by the manufacturer or original ones. ▶ Only have repairs carried out by qualified personnel.

12. Technical data

Description	Value
Model:	waste bin box Arel
Art.-no.:	1 bin: 301021 2 bins: 301022
Volume:	301021: 120 l 301022: 120 l per side
Material:	galvanised steel, (0.8 mm) handle: chromed lid handle: plastic rope: nylon
Dimensions (Width x Depth x Height)	
Exterior dimensions:	301021: 65 x 80 x 116 cm 301022: 132 x 80 x 116 cm
Weight:	301021: 25 kg 301022: 38 kg

13. Disposing

13.1 Packaging

The packaging material is recyclable.

► Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and take it to the regional collection of recyclables.

13.2 Product in general

This product does not belong in household waste. At the end of its service life, return it free of charge to the producer, point of sale or public collection points set up for this purpose. Details of disposal are regulated by the respective national law. Valuable materials are fed into the recycling cycle in order to gain new raw materials from them. The following recyclables are collected in municipal collection points:

- Waste glass, plastics, scrap metal, sheet metal and much more.

With this type of recycling of old products you make an important contribution to the protection of our environment.